

# UNIDAD 02 - Laboratorio 04 GESTION DE LA SEGURIDAD



### **GUSTAVO CORONEL**

www.youtube.com/c/DesarrollaSoftware gcoronel@uni.edu.pe



# SQL Server – Nivel III Unidad 02

### **Temas**

1	PRACTICA DE LABORATORIO	. 3
2	DESARROLLO DE LA PRACTICA	. 3
		_
3	CURSOS RELACIONADOS	. 5



### SQL Server - Nivel III Unidad 02

#### 1 PRACTICA DE LABORATORIO

Desarrollar esta práctica de laboratorio sobre usuarios, permisos y roles.

#### 2 DESARROLLO DE LA PRACTICA

- Conectarse como administrador del servidor SQLServer con la herramienta MS SQLServer Management Studio.
- Crear un inicio de sesión con nombre pepe y contraseña pepe1234, base de datos por defecto Northwind e idioma Spanish. No exigir cambio de contraseña en la siguiente conexión. No asignar ningún permiso.
- 3. Conectarse con este usuario **pepe** y responda a las siguientes preguntas. ¿qué puede hacer? ¿por qué?
- 4. Cree el usuario de base de datos **pepe** en la base de datos **Northwind** asociado al inicio de sesión **pepe**. ¿Qué puede hacer? ¿Se la ha asignado algún rol al usuario **pepe**?
- 5. Asignarle el rol de base de datos **db\_datareader** al usuario **pepe** en la base de datos **Northwind**.
- 6. Inicie sesión nuevamente con el inicio de sesión **pepe**. ¿Puede insertar datos en la tabla **Customers** de la base de datos **Northwind**? ¿Puede leer la tabla **Customers** de la base de datos **Northwind**?
- 7. Definir un rol de bases de datos **UsuariosNW** en la base de datos **Northwind**. El propietario del rol será el usuario **dbo**. Otorgarle la posibilidad de manipular los datos de las tablas **Categories**, **Products** y **Customers**.
- 8. Asignar al usuario **pepe** el rol **UsuariosNW** en la base de datos **Northwind**.
  - Verificar las operaciones qué se le permite ejecutar al usuario pepe.
  - Mencione y verifique una operación que el usuario **pepe** no puede ejecutar.
- 9. Crear el usuario **juan** y asignarle los roles **db\_datawriter** y **db\_datareader** en la base de datos **Northwind**.
  - ¿Qué operaciones puede ejecutar juan, deben ser verificadas?
  - ¿Mencione y verifique una operación que no puede ejecutar juan?
- 10. Modificar el rol **UsuariosNW** dejándole únicamente la posibilidad de gestionar datos de la tabla **Customers** y solo consultar el resto de tablas.



## SQL Server – Nivel III Unidad 02

- 11. Iniciar sesión como pepe y tratar de insertar nuevos productos. ¿Puede hacerlo? Sustente su respuesta.
- 12. Borrar el rol **UsuariosNW**. ¿Se puede hacer? Sustente su respuesta.



## SQL Server - Nivel III Unidad 02

### **3 CURSOS RELACIONADOS**

https://www.ceps.uni.edu.pe/











# SQL Server – Nivel III Unidad 02











